

Justering av fläkthastigheter efter fläktbyte

Datum: 2022-08-12

Den nya utbytes fläkten (SJ modell SA240938BU) har lite annorlunda karakteristik och kräver andra inställningar än den äldre modellen från EBM Papst.

Efter byte av förbränningsfläkten ska fläkthastigheter ändras enligt nedanstående tabell.

Gör så här:

Tryck samtidigt både "+" och "-" knappar och håll dem nere i mer än tre sekunder för att öppna första nivå av servicemenyn.

Bläddra sedan igenom menyraderna med "+" eller "-" knappen tills "visa hela menyn" visas (ligger innan rad 23). Tryck sedan och håll menyknappen i 3 sekunder för att komma åt samtliga rader.

För att ändra värde i en menyrad gör så här:

Bläddra fram menyrad som ska ändras. Tryck kort på menyknappen. Värdet börjar blinka. Använd "+" eller "-" knappen för att uppnå det önskade värdet. Spara det nya värdet genom att trycka på menyknappen i tre sekunder. När det nya värdet är sparad då ska "Sparar i minnet" visas i displayen.

Följande menyraderna behöver ändras. Inom parentes visas befintliga nivåer som gäller för äldre fläkt.

5. 3kW level	Fläkthastighet vid 3kW
fläkt: 12% (6%)	
6. 6kW level	Fläkthastighet vid 6kW
fläkt: 20% (10%)	
7. 9kW level	Fläkthastighet vid 9kW
fläkt: 32% (24%)	
8. 12kW level	Fläkthastighet vid 12kW
fläkt: 46% (36%)	
9. 15kW level	Fläkthastighet vid 15kW
fläkt: 58% (56%)	
10. 18kW level	Fläkthastighet vid 18kW
fläkt: 72%	
11. 23kW level	Fläkthastighet vid 23kW
fläkt: 84% (100%)	

För att återvända till användarmenyn, tryck båda knappar (+ och -) i tre sekunder igen.