



Microbrytare

Termokontakt
överhettning 140grader

Flamvakt
50 grader

Nivågivare
internförråd

Max 10A
Elanslutning
från huvudcentral

Externmotor

Elspiral

Doserings-
motor

Förbrännings-
fläkt

Huvud-
brytare

Säkerhets-
termostat

Drift-
termostat

4-pol
kontakt

automatsäkring

3-pol
kontakt

Supersnabb
FF 6,3A

Dosering

Fläkt

STOMJORD

- +5V
- +12V
- Termokontakt
- +5V Termokontakt
- Microbrytare
- Givare
- Extra (Flamvakt)
- GND -0V

- Termostat
- GND Sk.Jord
- Nolla
- Fas

- Externmotor
- Externmotor

- Tändspiral
- Tändspiral
- Askutmatn.
- Askutmatn.

- Svart
- Brun
- Vit
- Brun
- Blå
- Svart

4-pole kontakt

L1	Svart	L1	Svart
PE	Gu/Gr	PE	Gu/Gr
N	Blå	N	Blå
L2	Brun	L2	Brun

3-pol kontakt

L1	L1
PE	PE
N	N

Nivågivare internförråd

Br	Sv	Bl
----	----	----

Externmotor

L	PE	N
---	----	---

Doseringsmotor

Sv	Br	Vit
----	----	-----

Förbränningsfläkt

Br	Bl	Sv	PE
----	----	----	----